




Infokoodi vilkkuu näytössä	Selitys
LEAK	Virtaama ei ole pysähtynyt mittarissa yhden tunnin ajaksi viimeisen vuorokauden kuluessa. Tämä saattaa olla merkki vuotavasta hanasta tai wc:n vesisäiliöstä.
BURST	Veden virtaama on ylittänyt esiohjelmoidun rajan vähintään 30min ajan, mikä voi olla merkinä haljenneesta putkesta.
TAMPER	Huijausyritys. Mittari ei ole enää kelvollinen laskutustarkoitukseen.
DRY	Mittarissa ei ole vettä.
REVERSE	Vesi virtaa mittarin läpi väärään suuntaan.
RADIO OFF	Mittari on kuljetustilassa. Mittarin sisään asennettu radiolähetin on pois päältä. Lähetin kytkeystyy automaattisesti päälle, kun ensimmäinen vesilitra on virrannut mittarin läpi.
□□	Kaksi vuorotellen vilkkuvaa pientä ruutua osoittaa, että mittari on aktiivinen.